





04318 FIX-O-DUR EC



1000 ml +
1000 ml +

Czas życia
mieszanki
w 20 °C:
24 godz.



15-17" DIN4
w 20°C



Ø 1,4 mm
4 atm
HVLP:
Ø 1,2-1,3 mm
2 atm
Ilość warstw:
2



60 min w 20°C

Opis:

Szary, dwuskładnikowy grunt antykorozyjny, kwaśny. Nie zawiera chromianów i ołowiu.

Zastosowanie:

Odpowiedni do napraw lakierniczych, jako grunt na surową blachę.

Właściwości:

- Doskonała przyczepność do żelaza i stali, aluminium i stopów metali lekkich, blachy ocynkowanej i stali nierdzewnej
- Wysoka siła krycia
- Bardzo wysoka ochrona antykorozyjna
- Szybkie schnięcie
- Nie zawiera chromianów i ołowiu

Przygotowanie powierzchni:

Blachy stalowe:

Odtłuścić za pomocą 00695 SILICONE REMOVER SLOW, jeżeli to konieczne – wyszlifować.

Aluminium, stopy metali lekkich, blachy ocynkowane:

Odtłuścić za pomocą 00695 SILICONE REMOVER SLOW.

Blachy ze stali nierdzewnej:

Wyszlifować i odtłuścić za pomocą 00695 SILICONE REMOVER SLOW.

Stare powłoki:

Nie należy nakładać na powłoki nieodporne na rozpuszczalniki.

Szpachle i podkłady poliestrowe:

Produkt można nakładać na przeszlifowane podkłady poliestrowe, jednak nigdy nie należy nakładać szpachli i podkładów poliestrowych na 04318 FIX-O-DUR EC.

Aplikacja:

Natrysk – proporcje mieszania:

	objętościowo	wagowo
04318 FIX-O-DUR EC	1000 ml	1000 g
00328 FIX-O-DUR EC HARDENER (utwardzacz)	1000 ml	1000 g

Mieszankę należy przygotowywać w niemetalowych pojemnikach (polietylenowych lub szklanych).

Czas życia mieszanki w 20°C:	24 godz.
Lepkość do natrysku w 20°C:	15-17" DIN4
Ø dyszy:	pistolet tradycyjny: 1,4 mm, HVLP: 1,2-1,3 mm
Ciśnienie powietrza:	pistolet tradycyjny: 4 atm, HVLP: 2 atm
Ilość warstw:	2
Zalecana grubość pokrycia:	10-15 µ
Wydajność teoretyczna:	1l mieszanki = 13 m ² przy 10 µ 1 kg mieszanki = 14 m ² przy 10 µ

DIR 2004/42/CE: Grunty IIB/c – VOC produktu gotowego do użycia 780 g/l
Ten produkt gotowy do użycia zawiera nie więcej niż 750 g/l VOC

Czas schnięcia:

Schnięcie w 20°C:

Pyłosuchy: 8 - 10 min

Do przenoszenia: 20 min

Pełne schnięcie: 60 min

Szlifowanie:

Jeżeli potrzeba, zmatowić przy użyciu Scotch-Brite (Ultrafine) przed lakierowaniem.

Warstwy następne:

- Można nakładać podkłady / izolatory typu nitro, poliuretanowe (w systemie suche-na-suche lub mokre-na-mokre) lub poliakrylowe.
- Przed nakładaniem farb nawierzchniowych syntetycznych i akrylowych lub poliuretanowych należy odczekać 60 minut w 20°C dla właściwego wyschnięcia gruntu.